



FLANGEADOR

Manual de Instrução





1. Instruções

1. Verificar o diâmetro do tubo a ser cortado e se o cortador de tubos abrange este diâmetro;
2. Posicionar o cortador na medida a ser cortada;
3. Tencionar o cortador através do tambor giratório da base até a lâmina encontrar o tubo na medida correta a ser cortada;
4. Girar o cortador ao redor do tubo, efetuando os vincos de corte e tensionando o tambor giratório quando necessário até o corte total do tubo;
5. Retirar e escarear o corte para evitar rebarbas.