



Instructions

PLATFORM J8




PLATFORM N8




Instructions

PLATFORM Q8




PLATFORM T8




Instructions - Optyma™ Semi-Hermetic

OPTYMA®SH-MCHE		 Made in Brazil	
A	Modelo:	HB2031D49Q	
B	Código:	11SF0726	
C	Serial:	11SF0726	
D	Compressor (S):	230V/3F/50Hz URA:135A RLA:20,5A	P.Aparente (kVA) 30,5
E	Ventilador (S):	230V/3F/50Hz FLA: 5,6A	P.Ativa (kW): 28,9
F	Pressão HP (bar/psi):	19,5 / 283,7	RLA (A): 28,9
G	Pressão LP (bar/psi):	0,9 / 13,1	MCC (A): 46,3
Danfoss do Brasil Ind. E Com. Ltda		CNPJ 02.1584800001-70	

- A:** Model
B: Code number
C: Serial number and bar code
D: Compressor information
E: Fan motor information
F: HP pressure test
G: LP pressure test
H: Aparent power
I: Pactive power
J: Rated Load Amperage RLA
K: Maximum Continuous Current MCC




- L:** Cable entry ports
M: Suction port
N: Liquid port
O: Microchannel heat exchanger




Picture 1 : Minimum mounting distances

P	Q	R	S
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
250	650	550	550

Installation and servicing of the condensing units by qualified personnel only. Follow these instructions and sound refrigeration engineering practice relating to installation, commissioning, maintenance and service.



Picture 2



Picture 3

Picture 4

Mounting bolts and vibra stop (not supplied)

⚠ The condensing unit must only be used for its designed purpose(s) and within its scope of application.

⚠ Under all circumstances, the EN378 (or other applicable local safety regulation) requirements must be fulfilled.

The condensing unit is delivered under nitrogen gas pressure (1 bar) and hence it cannot be connected as it is; refer to the «installation» section for further details.

The condensing unit must be handled with caution in the vertical position (maximum offset from the vertical : 15°)

1 – Introduction

These instructions pertain to Optyma™ Semi-hermetic condensing units (R404A/R507, R22) used for refrigeration systems. They provide necessary information regarding safety and proper usage of this product

The condensing unit includes following:

- Semi-hermetic pack compressors
- Microchannel heat exchanger
- Adjustable low Pressure switch
- Fix high pressures cartridge
- Service valves Suction/ liquid
- Filter drier
- Crankcase heater for compressor
- Receiver with stop valve
- Sight glass
- Fully pre-wired electrical panel (Contactor)

2 – Handling and storage

- It is recommended not to open the packaging before the unit is at the final place for installation.
- Handle the unit with care. The packaging allows for the use of a forklift or pallet jack. Use appropriate and safe lifting equipment.
- Store and transport the unit in an upright position.
- Store the unit between -35°C and 50°C.
- Don't expose the packaging to rain or corrosive atmosphere.

- After unpacking, check that the unit is complete and undamaged.

3 – Installation precautions

⚠ Do not braze as long the condensing unit is under pressure.

⚠ Never place the unit in a flammable atmosphere
 ⚠ Place the unit in such a way that it is not blocking or hindering walking areas, doors, windows or similar.

- Ensure adequate space around the unit for air circulation and to open doors. Refer to picture1 for minimal values of distance to walls.
- Avoid installing the unit in locations which are daily exposed to direct sunshine for longer periods.
- Avoid installing the unit in aggressive and dusty environments.
- Ensure a foundation with horizontal surface (less than 3° slope), strong and stable enough to carry the entire unit weight and to eliminate vibrations and interference.
- The unit ambient temperature may not exceed 50°C during off-cycle.
- Ensure that the power supply corresponds to the unit characteristics (see nameplate).
- When installing units for HFC refrigerants, use equipment specifically reserved for HFC refrigerants which was never used for CFC or HCFC refrigerants.


- Use clean and dehydrated refrigeration-grade copper tubes and silver alloy brazing material.
- Use clean and dehydrated system components.
- The suction piping connected to the compressor must be flexible in 3 dimensions to dampen vibrations. Furthermore piping has to be done in such a way that oil return for the compressor is ensured and the risk of liquid slug over in compressor is eliminated.

4 – Installation

- The unit must be securely installed on a stable and rigid support, and fixed from the beginning. See picture 2.
- **It is recommended to install the unit on rubber grommets or vibration dampers (not supplied).**
- Slowly release the nitrogen holding charge through the schrader port.
- Connect the unit to the system as soon as possible to avoid oil contamination from ambient moisture.
- Avoid material entering into the system while cutting tubes. Never drill holes where burrs cannot be removed.
- Braze with great care using state-of-the-art technique and vent piping with nitrogen gas flow.
- Connect the required safety and control de-

Instructions

ED0505



Instrucciones

• Se recomienda aislar la tubería de aspiración hasta la entrada del compresor empleando material aislante con un espesor de 19 mm.

5 – Detección de fugas

- △ No presurice el circuito con oxígeno o aire seco. Esto podría dar lugar a incendios o explosiones.
- No use tintes para la detección de fugas.
- Lleve a cabo una prueba de detección de fugas en todo el sistema.
- La presión de prueba máxima es de 32 bar.
- Si detecta una fuga, repárela y lleve a cabo una nueva prueba de detección de fugas.

6 – Deshidratación por vacío


- No use el compresor para vaciar el sistema.
- Conecte una bomba de vacío a los lados LP y HP.
- Vacíe el sistema a una presión absoluta de 500 µm Hg (0,67 mbar).
- No use un ohmímetro ni conecte la alimentación al compresor mientras este se encuentre sometido a vacío; ello podría causar daños internos.

7 – Conexiones eléctricas


- Apague el sistema y aisle la fuente de alimentación principal.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación no pueda encenderse durante la instalación.
- La elección de los componentes eléctricos debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas locales y los requisitos de la unidad.
- Consulte el esquema eléctrico para obtener más información sobre las conexiones eléctricas.
- Compruebe que la fuente de alimentación sea compatible con las características de la unidad y que ofrezca un suministro estable (tensión nominal $\pm 10\%$ y frecuencia nominal $\pm 2,5$ Hz).
- Calcule las dimensiones de los cables de la fuente de alimentación en función de la tensión y la corriente de la unidad.
- Proteja la fuente de alimentación y asegúrese de que disponga de una conexión a tierra adecuada.
- Conecte la fuente de alimentación de

Instruções

ED0503



ED0505



Instruções

- Não utilize corantes para detecção de vazamentos.
- Faça um teste de detecção de vazamentos em todo o sistema.
- A pressão máxima de teste deve ser de 32 bar (464 psi).
- Em caso de vazamento, faça o reparo e repita o teste de detecção de vazamentos em todo o circuito.

6 – Desidratação de vácuo

- Nunca utilize o compressor para dar vácuo no sistema.
- Ligue uma bomba de vácuo simultaneamente nos lados de baixa e de alta pressão.
- Alcance um vácuo estabilizado de 500 µm Hg (0,67 mbar).
- Não utilize um megômetro nem acione o compressor enquanto este se encontrar sob vácuo, pois isso poderá provocar danos internos.

7 – Conexões elétricas

- Desligue e isole a fonte de energia principal.
- Certifique-se de que a fonte de energia não possa ser ligada acidentalmente durante a instalação.
- Todos os componentes elétricos devem ser selecionados segundo os padrões e normas locais e os requisitos do compressor.
- Consulte o diagrama elétrico para saber detalhes das conexões elétricas.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação corresponde às características da unidade e de que esteja estável (tensão nominal $\pm 10\%$ e frequência nominal $\pm 2,5$ Hz).
- Dimensione os cabos de energia segundo os dados de corrente e tensão da unidade.
- Proteja a alimentação de energia e garanta um aterramento correto.
- Instale o ponto de alimentação de acordo com os padrões e normas locais.
- A unidade está equipada com pressostatos de alta e de baixa, que cortam diretamente a energia fornecida ao compressor caso um destes seja ativado. Os parâmetros de desarme de pressão alta e baixa devem ser ajustados pelo instalador considerando modelo, fluido refrigerante e aplicação. Unidades com compressores Danfoss MLZ e LLZ também são equipadas com relé de fase para proteger a unidade contra perda de fase/sequência/assimetria e sub/sobretensão. Para unidades com compressor scroll trifásico, deve ser observada a sequência de fases correta do sentido de rotação do compressor.
- Determine a sequência de fases usando um medidor de fase para estabelecer os ordens de fase das fases de linha L1, L2 e L3.
- Ligue as fases de linha L1, L2 e L3 aos terminais principais T1, T2 e T3 respectivamente.

8 – Carga do sistema

- Utilize equipamento de proteção (EPIs) como óculos e luvas protetoras.
- Nunca ligue o compressor sob vácuo. Mantenha o compressor desligado.
- Antes de carregar o sistema com refrigerante, verifique se o nível do óleo está entre $\frac{1}{4}$ e $\frac{3}{4}$ no visor de óleo do compressor. Se for necessário mais óleo, consulte a etiqueta do compressor para saber qual o tipo de óleo correto.
- Utilize apenas o refrigerante para o qual a unidade foi projetada.
- Carregue com refrigerante no estado líquido pelo condensador ou no tanque de líquido. Certifique-se de carregar lentamente o sistema até alcançar 4 a 5 bar para R404A/R507A ou R22 e até aproximadamente 2 bar para R134a.
- Não carregue refrigerante líquido através da linha de sucção.
- Não é permitido misturar aditivos com o óleo e/ou com o refrigerante.
- A carga remanescente deve ser dada até a instalação ter atingido um nível de condições nominais estáveis durante a operação.
- Nunca deixe o cilindro de carga conectado ao circuito.

9 – Verificação antes do start-up

- Utilize dispositivos de segurança, tais como pressostatos ou válvulas de alívio, em conformidade com a legislação local e normas de segurança.

Certifique-se de que eles estejam adequadamente regulados e funcionando normalmente.

⚠ Assegure-se de que as regulagens dos pressostatos de alta e das válvulas de alívio não excedam à pressão máxima de funcionamento de nenhum dos componentes do sistema.

- Certifique-se de que todas as conexões elétricas estejam adequadamente apertadas e em conformidade com as normas locais.
- Em caso de resistência do cárter, esta deverá ser ligada pelo menos 12 horas antes da partida inicial e após um longo período de parada do equipamento.

10 – Start-up

- Nunca ligue a unidade sem a carga de fluido refrigerante.
- Todas as válvulas de serviço deverão estar na posição aberta. Ver Figura 3.
- Certifique-se de que a tensão e a frequência da unidade correspondam à da fonte de energia.
- Verifique se a resistência do cárter está funcionando.
- Verifique se o ventilador pode rodar livremente.
- Verifique se chapa protetora foi removida da parte traseira do condensador.
- Equalize os lados de alta e de baixa pressão.
- Energize a unidade. Seu funcionamento deve se iniciar imediatamente. Em caso negativo, verifique as fiações, a tensão nos terminais e a fase de sequência.
- A eventual rotação inversa de um compressor trifásico pode ser detectada pelos seguintes fenômenos; a unidade não inicia, o compressor não gera pressão, apresenta nível de ruído mais alto e consumo de energia mais baixo do que os normais. Neste caso, desligue o aparelho imediatamente e conecte as fases nos respectivos terminais.
- Se o sentido de rotação estiver correto, a indicação de baixa pressão no manômetro mostrará uma diminuição da pressão e a indicação de alta pressão mostrará uma pressão em elevação.

11 – Verificações com a unidade em funcionamento

- Verifique o sentido de rotação do ventilador. O ar deve fluir do condensador para o ventilador.
- Verifique a corrente absorvida e a tensão elétrica.
- Verifique o superaquecimento na sucção para reduzir o risco de golpe de líquido.
- Observe o nível do óleo no início e durante a operação, garantindo que ele se mantenha visível.
- Respeite os limites operacionais.
- Verifique se existem vibrações anormais. Vibrações superiores a 1,5 mm necessitam de medidas corretivas, tais como braçadeiras nas tubulações.
- Quando necessário, pode-se adicionar uma carga complementar de fluido refrigerante no lado de baixa pressão, o mais longe possível do compressor, que deve estar em funcionamento durante o processo.
- Não dê sobrecarga de refrigerante no sistema.
- Nunca libere fluido refrigerante para a atmosfera.
- Antes de deixar o local da instalação, faça uma inspeção geral da instalação no que diz respeito à limpeza, ruído e detecção de vazamentos.
- Registre o tipo e a quantidade de carga de fluido refrigerante, bem como as condições de funcionamento para servir de referência para inspeções futuras.

12 – Manutenção

- ⚠ Desligue sempre a unidade no interruptor principal, antes de manusear o painel do ventilador.

⚠ A pressão interna e a temperatura da superfície são perigosas e podem provocar lesões permanentes. Os operadores de manutenção e os instaladores devem ter as habilidades e ferramentas necessárias. A temperatura da tubulação pode exceder os 100°C e provocar queimaduras graves.

- ⚠ Certifique-se de que sejam executadas inspeções de manutenção periódicas de acordo

com as normas locais, para garantir a confiabilidade do sistema.

Para evitar problemas relacionados com o sistema, são recomendadas as seguintes manutenções periódicas:

- Verifique se os dispositivos de segurança estão devidamente regulados e funcionando.
- Certifique-se de que não haja vazamentos no sistema.
- Verifique a corrente absorvida do compressor.
- Confirme se o sistema está funcionando de uma forma consistente com os registros de manutenção e condições ambientais anteriores.
- Verifique se todas as conexões elétricas ainda se encontram devidamente apertadas.
- Mantenha a unidade limpa e verifique se há presença de ferrugem e oxidação em seus componentes, nas tubulações e nas conexões elétricas.

O condensador deve ser verificado pelo menos uma vez por ano quanto à sujeira e deve ser limpo sempre que necessário. O acesso ao lado interno do condensador é feito pelo painel do ventilador. O condensador microcanal tende a acumular sujeira na superfície e não em seu interior, o que o torna mais fácil de limpar em comparação aos condensadores do tipo tubo-aleta.

- Desligue a unidade no disjuntor principal antes de remover qualquer parte da unidade condensadora.
- Remova da superfície qualquer resíduo de sujeira, folhas, fibras, etc. com o auxílio de um aspirador equipado com escova ou outro acessório do gênero. Alternativamente, pode-se espirrar ar comprimido de dentro para fora do condensador e escová-lo com uma escova suave. Não utilize escova metálica. Não provoque atrito nem arranhe o condensador com a mangueira e nem com o bocal do aspirador.

Caso o sistema tenha sido aberto, deve-se injetar nitrogênio para remover a umidade e um novo filtro secador deve ser instalado. Caso seja necessário dar vácuo no sistema, isso deve ser feito de forma que não escape refrigerante para o ambiente.

13 – Garantia

Indique sempre o modelo e o número de série do produto em casos de reclamação de garantia.

A garantia do produto poderá ser anulada nos seguintes casos:

- Ausência da etiqueta indicativa do número de série e modelo do produto.
- Modificações externas, tais como perfurações, soldas, pés partidos e marcas de choques.
- Compressor aberto ou devolvido com o selo violado.
- Presença de oxidação, água, corante de detecção de vazamentos no interior do compressor.
- Utilização de um refrigerante ou óleo lubrificante não aprovado pela Danfoss.
- Não cumprimento de qualquer recomendação de instalação, manutenção e operação da unidade.
- Utilização em aplicações móveis.
- Utilização em áreas classificadas (atmosferas explosivas).
- Ausência de indicação do número de modelo ou número de série na reclamação de garantia.

14 – Descarte de resíduos



A Danfoss recomenda que as partes e peças da unidade condensadora, assim como o óleo do compressor sejam reciclados por empresas especializadas em suas instalações.

Instruções

ED0505

